



SMART-DRIVE панель электронного управления посева

Монитор с сенсорным экраном позволяет осуществлять полное управление параметрами высева, электронное управление распределителем удобрений и микрогранулята, исключение рядов и мониторинг посева в режиме реального времени.

Доступно в следующих странах: Россия

Общая информация

- Настройка расстояния посева с помощью монитора
- Исключение одиночных посевных рядов
- Измерение среднего расстояния посева и отклонения
- Индикатор мгновенной скорости

- Контроль нормы высева семян на гектар
- Счетчик общей и текущей площади высева в гектарах